初期パスワード変更のお願い

インターネットに接続している場合は、初期パスワードを用いて不正にアクセスされる恐れがあります。 このため、DVR設置後はお客様により、初期パスワードの変更をお願いします。

変更手順は以下の通りです。

●設定メニューより、[システム]-[ユーザー設定]を選択



変更後は、ソフトから接続時のパスワード及び、DVR 機器操作時のパスワードが変更したものになります。 各ソフトのパスワード設定変更方法は、以下の通りです。丸数字のある項目は、数字の順に進めてください。

■ ブラウザ		Webeye for iPhone	
- IP Suveillance system	USER LOGIN	■ ユニットリスト ■ デモ	+ 47745 ユニット入力 30 3 メフィック 881 アイアムック 481
			スタティック(静的) サイト デモ
USER ID PASSWORD 新パスワード			P アドレス tenpo2424.autoipse ボート 8000
• Advar			ユーザーD admin パスフード 新パスワード ②
+ + + + + +	RLOON REST		快用
Your System Check II			ユニット情報
Active/X for int	emet Explorer 7.0 or the above.		JEVE DVR0
Java Vewer f	or Satari 4.x and Firefox 3.x or the		モデル HD400H
To download	the latest Java appliet, please visit		シリアル

Control Center



パスワード変更後は、必ず変更後のパスワードを控えてください。 なお、パスワードを失念した場合、復旧には工場での初期化が必要になります。(有償)